

クイックスタートガイド

Cytek Guava® Muse™セルアナライザー 製品番号 0500-3115

本製品および試薬は研究用です。体外診断用には使用できません。

始める前に

本クイックスタートガイドは、Cytek Guava[®] Muse[™] セルア ナライザーのセットアップおよび基本的操作について書 かれています。本システムの詳細な使用方法については、 Cytek Guava Muse Cell Analyzer User Guide を参照ください。

機器を開梱し、水平な場所に設置してください。タッチスク リーンの保護フィルムを取り除いてください。Cytek Guava Muse セルアナライザーには以下の構成品が含まれます:

 Cytek Guava Muse セルアナライザー(製品番号: 0500-3115)、電源コード*

*付属の電源コードは本機専用です。他の装置等 に使用しないでください。

- 接続チューブ付き洗浄液ボトルと廃液ボトル(製品番号:CN-0452-01、CN-0453-01)
- フローセル(2個)(製品番号:CN-0454-01)
- Muse Resource flash drive(リカバリーソフトウェアとユ ーザーガイド: 製品番号 0110-7880)

フローセルのセット

- 1. 機器上部の手前右端のハッチを開く。
- クランプを左側に倒すと、反対側の二股クランプが 自動的に起き上がるので、挿入口に合わせてフロ ーセルを取り付ける。



- キャピラリーは破損しやすいので、フローセルが入っている箱を慎重に開梱し、できるだけ緑のコネクター 部分の近くでチューブをつまんでフローセルを持つ。
- フローセルの角を切り落とした部分と設置部位の形 状を合わせて正しい向きにセットする。



- 5. フローセルを垂直に保ちながら注意深く奥まで挿し 込む。
- フローセルを保持しながら、二股クランプをフローセ ル上に倒す。二股クランプの左側にもう一方のクラン プをかませてフローセルを固定する。



 同梱されている Tightening Tool を用いてフローセル のチューブを機器側に接続する。



廃液ボトルおよび洗浄液ボトルのセット

- 洗浄液ボトルのインジケーターラインまで Guava ICF 溶液を満たす。
- 2. 廃液ボトルのインジケーターラインまでブリーチ(約 10 mL)を加える。
- 3. 設置部位の内側にある色分けされたアイコンを参考 にして、両ボトルをそれぞれの位置にセットする。
- 廃液ボトルの赤マーカーのチューブを機器背面に接続する。洗浄液ボトルの青マーカーのチューブを機器背面に接続する。Tightening Tool を用いてチューブの接続部の締め付けを行なう。



- 5. 洗浄液ボトルに ICF を満たし、廃液ボトルを空にした 場合、必ずシステム起動時に液量レベルをリセットす る。
 - システムチェックまたは各アッセイ画面で「Clean」
 を選択する。
 - 「Reset Fluid Levels」を選択する。
 - 「Next」を選択する。

機器の起動

機器の背面下部に電源コードのプラグを差し込み、
 もう一方をコンセントに差し込む。プラグを差し込むと
 自動的に機器が起動し、ローダーアームが下がる。



注意:機器をパワーオフにしてあった場合、タッチスクリーン下部のパ ワーボタンを押すとパワーボタンが緑に変わる。



 スクリーンに「Select a User」画面が表示される。初め てログインする場合は「Administrator」を選択後、 「1234」と入力し「OK」を選択する。それ以外の場合 は登録済みのユーザー名を選択後、PIN 番号を入力 する。

Select a User:	
Administrator	
Guest	

注意:新たに User をシステムに加える場合は Cytek Guava Muse Cell Analyzer User Guide を参照ください。

 メインメニューが表示されたら、スクリーン右下部の 日時をタッチする。

Ause			Setup	₹	1
-					
- Favo	rites				
	с	ount & Viabilit	У		
				- 1	
	Anne	exin V & Dead	Cell		
	Call Coula				
	con oyor				
Esse	ntial Tools tem	Complete		ower	
Esse	ntial Tools tem eck	Complete System Clear	06-FEB-2	ower stions	

4. 上下の矢印ボタンで年月日と時間を設定し、「Apply」 を選択する。

時

•		
6	FEB	2012
*	-	-
17	- 26	

システム洗浄の実施

- 廃液ボトルはブリーチのみで廃液は入っていないこと、洗浄液ボトルは ICF で満たされていることを確認する。
- メインメニューの「Complete System Clean」を選択する。



- 3. 「Run Complete Clean」を選択する。
- ICF を入れた 1.5 mL チューブをセットし、「Run」を選択 する。
- ICFによる洗浄が終了した後、ローダーアームが下がって、DI水(脱イオン水)のチューブをセットするようメッセージが表示される。1.5 mL チューブに DI 水をセットして「Continue」を選択する。
- 6. 「Next Cleaning」を選択し、ステップ4と5を繰り返す。
- 「Finish」を選択する。ここでシャットダウンする場合は、 DI水をチューブに入れて本体にセットしたまま終了する。

システムチェックの実施

本体を使用する際は使用する日の初めにシステムチェ ックを実施し、性能の確認をしてください。

- 1. 以下の手順でビーズ溶液を準備する。
 - システムチェックビーズをボルテックスもしくは転 倒混和により、よく撹拌する。
 - 1.5 mL チューブに 380 µL の System Check Diluent を加える。
 - 上記溶液に 20 µL のビーズ原液を加える。
 - 調製したビーズ溶液をよく撹拌する。
- メインメニューの Essential Tools から「System Check」 を選択する。
- 洗浄液ボトルおよび廃液ボトルの溶液量の確認メッ セージがでるので、それらの溶液量を確認後「Close」 を選択する。
- 4. 「Run System Check」を選択する。
- ビーズのロット番号、使用期限および Check Code を 入力し、「Next」を選択する。
- 調製したビーズ溶液を攪拌し、セットして「Run」を選 択する。
- 7. ビーズ溶液を攪拌し、ステップ6を2回繰り返す。
- 3回目のサンプルロード終了後、「PASS」または「FAIL」 で結果が表示される。期待値から外れた結果は赤字 で表示される。FAIL になった場合、Help ボタンでトラ ブルシューティングの情報を確認する。
- 9.「Finish」を選択する。



アッセイの開始

各アッセイ方法の詳細は、ユーザーガイドを参照ください。ユーザーガイドの確認方法:

- Cytekの下記サイトにアクセスする。 https://cytekbio.com/pages/muse#tab-options
- Kits & Assays」の製品リストから該当する製品名をク リックする。
- 3. 「PRODUCT DETAILS」のリンクをクリックする。

システムの終了

1. メインメニューで「Power Option」を選択する。



2. 「Power Off」を選択し、システムを終了する。



トラブルシューティング

トラブル内容	考えられる原因	解決法
System Check で Particles/mL が範囲外 になり FAIL になった (赤字で表示)。	1. システムが十分に洗浄されていない。	1. Quick Clean を実施後、System Check を再度行う。それでも値が FAIL になる場合は、Complete System Clean を行う。
	 System Check の入力時に間違った情報が 入力された。 	2. ビーズのロット番号を確認し、Check code を入力する。ビーズの バイアルのラベルや Information card の値を確認する。
	 ビーズの懸濁液が適切に調製されていない 	3. 新しいビーズ溶液を調製し、System Check を再度行う。System Check Kit Quick Reference Card を再度確認する。
	4. システムが適切に整備されていない。	4. Complete System Clean を行う。洗浄液ボトルに十分量の ICF が入 っているか再度確認し、キャピラリーや洗浄液ボトルに接続し ているチューブに詰まりや亀裂が無いことを確認する。
Sample Information コ ントロールパネルの Particle Count セクシ ョンにイベント数が 表示されない。	1. サンプルチューブがセットされていな い。	1. サンプルチューブがセットされていること、ローダーアームが ロックされる位置にあることを確認する。
	2. サンプル量が不十分。	2. 最小サンプル量は 100 μL。サンプル量を確認する。
	3. サンプル中にビーズが無い。	3. 測定すべきサンプルが適切にセットされているか確認する。
	4. フローセルが詰まっている。	4. Backflush を実施後、Quick Clean を行う。
	5. フローセルが破損している。	5. フローセルを取り外し、損傷有無を確認する。必要であれば交換する。
	6. ポンプが動作していない。	6. Quick Clean を行い、廃液ボトルに廃液が出てくるか確認する。
	7. レーザーが起動していない。	7.弊社に連絡する。
	8. ハッチ内側の Minstac チューブの接続不良。	8. チューブの接続部分を確認する。
ローダーアームの動 作不良(ローダーア ームが下がらない/ セットできない)。	ローダーアーム制御部分の機械的な噛み合 わせの不具合。	フローセル部分のハッチを開き、ローダーアーム制御部分の噛み合 わせに異常はないかを確認する。

Cytek Japan 株式会社

〒136-0082 東京都江東区新木場 2-3-8 三井リンクラボ新木場1307 号

Email: cytek_japan_ifc@cytekbio.com www.cytekbio.com